



Funktion Seitenknicker-Standard

Nach dem Öffnen des Schirmes mit einer Hand die Metallhülse hochschieben und mit der anderen Hand den Schirm langsam abknicken.