



Funktion Vario-Knicker

Schieben Sie mit einer Hand die Sicherungshülse hoch und halten Sie diese fest. Ziehen Sie nun mit der anderen Hand am Volant um den Schirm zu neigen.