



Funktion Ro-Tilt Knicker

Nachdem Sie den Schirm geöffnet haben, drehen Sie einfach den Schieber und neigen somit stufenlos den Schirm in die gewünschte Position.